



טל גוס
רח' אדם 31א
תלפיות מזרח, ירושלים

050-6380489
safeisbest@gmail.com

טל גוס – שירותי בטיחות בע"מ

לכבוד: עו"ד עודד לופט

המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים.

לאחר לבטים רבים נרשמתי לקורס עדים מומחים – חוות דעת מומחים והרווחתי פעמיים. פעם הראשונה – הקורס היה דינמי, מגוון וברמה מקצועית גבוהה. פעם שניה – פתח אותי לאפשרויות חדשות, שלא הייתי חשוף אליהן מקודם. כל הנישה של מתן חוות דעת לבית המשפט, מרתקת ומזמנת אפשרויות מקצועיות חדשות. מגוון האנשים שהשתתפו בקורס, תרם לשיח מענין ופתוח. מגוון המרצים היה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, אין ספק שהקורס תרם לי הרבה.

בברכה,

טל גוס

טל גוס שירותי בטיחות בע"מ



טל גוס
רח' אדם 31א
תלפיות מזרח, ירושלים

050-6380489
safeisbest@gmail.com

טל גוס – שירותי בטיחות בע"מ

טל גוס – שירותי בטיחות בע"מ



תנועה במישורים משופעים

תנועה במישורים משופעים מסוכנת, לכן יש להקפיד על הכללים הבאים:

1. המטען חייב להיות נמוך ככל האפשר.
2. מרכז הכובד של המטען יימצא במרכז האורך של המלגה.
3. לפני נסיעה יש לוודא שהשיפוע אינו עולה על המותר לנסיעה במלגה. קיימת סכנה של התהפכות המלגה על צידה במקרה של שיפוע מעל 20°.
4. בעת נסיעה במישור משופע יש לשמור בהקפדה על כל כללי הבטיחות.
5. נסיעה על מישור משופע חייבת להיות במהירות נמוכה.
6. יש לציין על המלגה את השיפועים המקסימליים (כולל מקדם בטחון) בהם מותר לה לנוע.
7. ירידה עם המטען במישור משופע תעשה רק בנסיעה אחורנית, על מנת למנוע החלקת המטען בכיוון השיפוע והתהפכות המלגה.

לסיכום – להלן "10 הדיברות" למפעיל המלגה

1. הפעל מלגה רק עם רשיון נהיגה בתוקף והסמכה.
2. לפני כל תחילת עבודה במלגה, בדוק תחילה את תקינותה.
3. דע את כושר ההרמה, משקל המטען ומרכז הכובד שלו.
4. סע עם מטען בגובה הנמוך ביותר האפשרי - כ- 20 ס"מ.
5. כאשר המטען מסתיר, סע לאחור, זכור להביט משתי הכתפיים.
6. לעולם אל תיקח "טרמפיסטים" במלגה.
7. בהרמת אדם לגובה, השתמש בסל הרמה תקני בלבד. בכל מקרה - אסור לנסוע במלגה כאשר יש אדם בסל.
8. בהחניית מלגה – משוך את בלם היד, הורד את השיניים והצמד לרצפה, ("בוס" קדימה), דומם את המנוע והוצא את המפתח.
9. אל תיסע מהר ובמיוחד האט בסיבובים.
10. אם המלגה מתהפכת אל תקפוץ ממנה, השאר בתוך מסגרת הבטיחות, דחוף רגליך לפניך כך שגבך ייצמד בחוזקה למשענת הכסא ואחוז חזק בהגה.

עבוד בזהירות ושמור על הבריאות!



טל גוס
רח' אדם 31א
תלפיות מזרח, ירושלים

050-6380489
safeisbest@gmail.com

טל גוס – שירותי בטיחות בע"מ